



Qué significa CQ DX

Cuando uno quiere contactar estaciones ubicadas a largas distancias, llama "CQ DX".

¿Qué significa DX?

Un DX es un comunicado entre estaciones en el que intervienen factores de dificultad tales como la distancia que las separa, la inaccesibilidad geográfica u otros que hacen que no siempre resulte frecuente la comunicación.

Los criterios que determinan que un contacto entre en la categoría DX, varía en función de las bandas de frecuencia:

- En HF, se refiere a estaciones muy alejadas de la propia ubicación, fuera del propio continente o entidades con actividad de radioafición muy limitada, como por ejemplo el Monte Athos o la Soberana Orden de Malta en Europa; Belice o la isla San Bartolomé en América.
- En V/UHF y superiores, se consideran DX a las estaciones ubicadas a distancias a partir de los 300 km.

En la resolución 3635 (Reglamento de radioaficionados)

1.4.9. CONTACTO DX: Comunicados entre estaciones que, por la distancia que las separa, inaccesibilidad geográfica, u otro factor de dificultad, no resulte frecuente la comunicación. Se realizan en los segmentos de bandas en que los contactos DX tienen prioridad y se limitan exclusivamente a intercambios de comunicación mínima e indispensable, con el objeto de facilitar la mayor cantidad de contactos posibles.

Hay algunas diferencias respecto del criterio IARU.

Un llamado CQ puede ser general o dirigido. Se puede aclarar durante el llamado que uno desea trabajar estaciones de un área determinada.

Por ejemplo, "CQ DX África, CQ DX África, CQ DX África de..."

" Sea siempre amable; quizás la estación local que lo llama después de su CQ DX sea un recién llegado y usted sea para él una entidad nueva. ¿Por qué no responderle y hacer un breve QSO?

Llamando a una estación específica

Supongamos que usted quiere llamar a LU1CL con quien ha acordado un encuentro o sked (de schedule, en inglés). Se hace de la siguiente manera: "LU1CL LU1CL LU1CL ésta es LU8AE que llama y queda atento". Si a pesar de la especificidad de su llamada, lo llama un

tercero, sea cortés. Dele un breve reporte y díglele "Le pido que me disculpe, pero tengo un encuentro con LU1CL".

OPERAR EN SPLIT

Para operar radio en Split, es necesario utilizar la técnica de "split" que permite transmitir en una frecuencia y escuchar en otra. Esto se puede hacer mediante radios modernas que tienen la capacidad de operar en "split". La técnica implica sintonizar la frecuencia de transmisión en un VFO y luego cambiar a otra frecuencia para transmitir. Es una práctica recomendada para mejorar la calidad de la transmisión y la recepción.

EJEMPLO: días pasados estaba operando en 7.130 KHz la estación antártica polaca HF0PSA y llamaba **" Polish Antarctic station HF0PSA 5 and 10 up"**

¿Qué significa? El operador que emite en 7.130 LSB informa que escucha en 7.135 y 7.140 simultáneamente.

Debemos entonces en nuestro transceptor seleccionar la función SPLIT y en el OFV A seleccionar 7.130 (Rx) y en el OFV B seleccionar 7.135 o 7.140 KHz (Tx) según deseemos para que cuando transmitamos lo hagamos en la frecuencia en la que el operador esta escuchando...